

# ***ZyAIR G-200***

*Tarjeta LAN inalámbrica USB*

## ***Guía de instalación rápida***

Versión 1.00

Septiembre 2003



# 1. Requisitos de instalación

Antes de la instalación, asegúrese de cumplir con los requisitos siguientes.

- Pentium II a 300MHz o superior
- Un mínimo de 6 MB disponibles de espacio en disco duro
- Un mínimo de 32 MB RAM
- Una unidad CD-ROM
- Un ordenador con un puerto USB disponible.
- Windows 2000/XP

## 2. Instalación del hardware y la utilidad ZyAIR

Los procedimientos de instalación son similares para todas las versiones admitidas de Windows. Todas las imágenes mostradas corresponden a Windows XP, si no se especifica lo contrario.

**NO conecte la ZyAIR en este punto.**

1. Inserte el CD de soporte dentro de la unidad CD-ROM de su equipo. El CD se ejecuta automáticamente. Si no es así, ubique el archivo **setup.exe** y haga clic sobre el mismo.  
Aparece una pantalla de Bienvenida. Haga clic en **Siguiente**.
2. Haga clic en **Siguiente** para aceptar la ubicación de archivo predeterminada o haga clic en **Examinar** para seleccionar una carpeta alternativa.
3. Haga clic en **Terminar** para reiniciar el equipo.


4. Con un cable USB, conecte la ZyAIR a un puerto USB disponible en el equipo.
5. Windows 2000: Si aparece una ventana de aviso, haga clic **Sí**.
6. Windows XP: Aparece una ventana de Nuevo hardware encontrado. Seleccione **Instalar el software automáticamente (recomendado)** y haga clic en **Siguiente**.
7. Windows XP: Si aparece una ventana de aviso, haga clic en **Continuar de todos modos**. Haga clic en **Terminar** para completar el proceso de instalación.

Tras instalar la Utilidad ZyAIR e insertar el ZyAIR, aparece un icono en la bandeja del sistema.



**Si aparece el icono de la Utilidad ZyAIR, la ZyAIR se instala convenientemente. Consulte la Guía del usuario para configurar la ZyAIR.**

## Visualización de los indicadores LED



La tabla siguiente describe los indicadores LED existentes en la ZyAIR.

LED	COLOR	ESTADO	DESCRIPCIÓN
PWR	Verde	Encendido	La ZyAIR está encendido y recibiendo alimentación.
		Apagado	La ZyAIR no recibe alimentación.
LINK	Verde	Encendido	La ZyAIR tiene una conexión a una LAN inalámbrica.
		Parpadeando	La ZyAIR está enviando o recibiendo datos.
		Apagado	La ZyAIR no está conectada a una LAN inalámbrica.

## Solución de problemas

PROBLEMA	ACCIÓN CORRECTORA
Windows no detecta automáticamente la ZyAIR.	Asegúrese de que la ZyAIR está convenientemente conectada al puerto USB del equipo y, a continuación, reinicie el equipo. Compruebe los indicadores LED de la ZyAIR.
	Realice una exploración de hardware haciendo clic en <b>Inicio, Configuración, Panel de control</b> y haga doble clic en <b>Agregar/Suprimir hardware</b> . (Los pasos podrían variar dependiendo de la versión de Windows). Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para buscar la ZyAIR e instalar el controlador.
	Compruebe si existen posibles conflictos de hardware. En Windows, haga clic en <b>Inicio, Configuración, Panel de Control, Sistema, Hardware</b> y, a continuación, haga clic en <b>Administrador de dispositivos</b> . Verifique el estado de la ZyAIR bajo <b>Adaptadores de red</b> . (Los pasos podrían variar dependiendo de la versión de Windows).
	Vuelva a instalar el controlador/utilidad.
	Instale la ZyAIR en otro equipo. Si el error persiste, es posible que tenga problemas de hardware. En este caso, debería ponerse en contacto con su proveedor local.